



ANCHO Y ALTO

Por norma general debemos de medir unos 10 cm a cada lado de la parte exterior del marco de la ventana y otros 10 cm por debajo del marco de la parte inferior de la ventana.




Si en uno de los lados no tenemos espacio, mediremos desde la esquina que no tenemos hueco hasta el otro lado del marco y le añadiremos 10 cm



Mecanismos y Rieles para Estores

SUJECCIÓN AL TECHO

Medir desde el techo hasta donde queremos que nos llegue la parte inferior de nuestro Estor, nosotros recomendamos que sean unos 10 cm por la parte inferior del marco de la ventana.




**SOPORTE PARA INSTALAR AL TECHO
DE NO INDICAR LO CONTRARIO EL
MECANISMO SE SERVIRA CON ESTE
SOPORTE**




SUJECCIÓN A LA PARED

Medir desde unos 10 cm por encima de la parte superior del marco de la ventana hasta donde queremos que nos llegue la parte inferior del Estor.



Recuerde que debe tener en cuenta los obstáculos que nos podamos encontrar en le recorrido de nuestro Estor, como tiradores de ventana, radiadores etc. Para ello a la hora de solicitar su mecanismo lo tendrá que pedir con soporte de 8 cm ò escuadra de aluminio.

**SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED
SALVAR 8 CM**



**SOPORTE PARA INSTALAR EN LA PARED
ESCUADRA ALUMINIO 6 CM**

